

A66 - kombiläsare

Du kan välja att sätta upp en A66 som en Kompaktläsare, stand-alone, eller som en beröringsfri läsare i VAKA passersystem eller som porttelefon i VAKA-CALL.



A66 som Kompaktläsare

A66 kan sättas upp helt fristående, utan dörrcentral, och då fungera som en Kompaktläsare.

Programmeringen av funktionerna görs via knappsetsen och instruktioner i displayen.

- 10 koder
- 3 veckotidsscheman (vinter-/sommartid)
- 500 nyckelbrickor/fjärrsändare
- EM/Mifare och inbyggd mottagare för Axemas fjärrsändare
- Dagöppet
- 5 Språk:
Svenska, Finska, Norska, Danska, Engelska, Holländska

A66 som passersystem och porttelefon

A66 ansluts mot dörrcentralerna B27 och B17 som en RFID läsare i VAKA passersystem.

Programmering av A66:an görs via webbgränssnitt i valfri dator. Funktioner du kan uppgradera A66 till i ett VAKA-system:

- Porttelefon (B27 + C10/C11)
- Larmstyrning
- Dag-/Nattlås
- Dörrautomatik
- Talade välkomstmeddelanden och instruktioner för användarna

Mellan dörrcentralen B27/B17 och A66-kombiläsaren kan **befintligt kablage (4-ledare)** återanvändas upp till 150 meter.

TEKNISK DATA

- Robust låsbar metallkapsling
- Knappar i metall
- Läsare EM4200/4102
- MIFARE (enbart serienummer)
- MIFARE DESFire
- Klartextdisplay
- Bakgrundsbelysta siffror
- Inbyggd mikrofon
- Högtalare integrerad
- Inbyggd mottagare för Axemas fjärrsändare
- Grön diod = lås olåst
- Gul diod för PIN
- Röd diod för larmindikering
- Inbyggd Posten IR-öppning
- Temperatur: -30° till + 55°C
- Spänning: från dörrcentral eller 10 – 30 VDC
- Strömförbrukning: 45 mA-60 mA i vila
- Mått: 184x87x27 (HxBxD)
- Max last relä: 1 Amp

Art. Nr: 2-1660

E-nummer: E5870494

FUNKTIONALITET OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- A66 - VAKA läsare (RFID) för beröringsfria kort eller brickor har stöd för både Mifare och EM lästeknik. Den har även en inbyggd mottagare för Axemas fjärrsändare. A66 är byggd i en robust och motståndskraftig metallkapsling avsedd för utomhusbruk. En interaktiv dialogstyrd display tillsammans med de 4 funktionsknapparna gör det enkelt att utföra funktioner.
- Knappsatsen kan användas för personlig kod (PIN) vid t ex. larmstyrning eller för s.k. gruppkod under vissa tider. Den inbyggda högtalaren ger ljudindikeringar vid knapptryckningar, varningar, larm etc. och den används även för porttelefonin samt talmeddelanden.
- Som passersystem kopplas A66 till dörrcentralerna B27 eller B17 och befintligt kablage (4 ledare) kan återanvändas upp till 150 meter.
- A66 har ett AUX utgångsrelä som kan användas för att styra ellås, motorlås, dörrautomatik, kamera eller varning.
- Dessutom finns två ingångar för öppn knapp samt dörr-/lås-indikering.
- Läsavståndet är ca 7 cm med PR-4A bricka (EM) och ca 3 cm för MiFare bricka.